

Настройка терминала для работы с ККМ

Руководство пользователя

Данное руководство описывает настройку терминалов самообслуживания под управлением ПО «Апельсин» для работы с контрольно-кассовым оборудованием фирм «Атол» и «Ярус».

Система приема платежей «Апельсин» 24.03.2010



I. УСТАНОВКА ДРАЙВЕРОВ ККМ

1) Для ККМ фирмы «Атол»

Paykiosk: PayVKP-80K, PayPPU-700K, PayCTS-2000K и прочие (см. полный список: <u>http://www.atol.ru/products/programs/special/driver/driver-kkm</u>):

1. Скачайте «Драйвер для работы с ФР «Атол» в разделе «Программное обеспечение» (Меню в Личном кабинете → Сервис → Программное обеспечение → Драйвера и прошивки) или по ссылке: http://soft.apelsintm.ru/Drivers/DTO6 2010 03 16.zip.

- 2. Распакуйте скачанный архив.
- 3. Запустите SETUP.EXE

4. Следуя указаниям мастера установки драйвера «Атол» и завершите установку.

5. Запустите программу «Тест «Драйвер ККМ» (Пуск → Все программы →

АТОЛ → Драйверы торгового оборудования → Тесты → Драйвер КММ).

6. Нажмите «Настройка свойств»:

👼 Тест "Драйве	p KKM"			
Прогр. ФГ	1/эклз/эж 🛛 лу	Данные Н	иж. ур. 🕴 Общее	Режим:
ПД Фиск. Г	ПД 🛛 Картинки 🗍 Гра	фика Запросы	Регистры Сервис	0 - Выбора 📃 💌
Регистрация	Скидки/надбавки/	налоги Действия Печать		Пароль :
Название:	Чипсы с беконом L	Продажа	Покупка	30
Строка:	Строка для печати	Возврат продажи	Возврат покупки	Войти Выйти
Сумма/Процент:	100 3	Аннулир. продажи	Аннулир. покупки	Отчёт:
Секция:	1	Сторно	Отмена чека	П - ∠-отчет с гашение ▼
Цена/Количество:	5,5 2,345	Новый документ	Открытие чека	Снять отчёт
Тип скидки:	Сумма 💌	Оплата	Сторно оплаты	Неполная отрезка
Значение скидки:	0	Закр. чека без сдачи	Закр. чека со сдачей	Полная отрезка
Тип оплаты:	Наличными		0	Ширина 📊
Наличность:	Не проверять 💽		Открытие смены	симв/пикс: Г
Тип чека:	Продажа 💌	Продажа 🔽 Печать строки		🔲 Устройство включено
Остаток/Сдача:	0 0	Печать клише	Печать конца чека	Настройка свойств)
PLU N≗:	1	Внесение нал.	Выплата нал.	Шрифт
Буферизация:	Выключена 💌			Terruranauus
				гестирование
Результат: (0) Ошибок нет				О программе
Параметр: (0) Ошибок в параметрах нет				Закрыты

Свойства	$\overline{\mathbf{X}}$			
Драйвер ККМ 6.10.4.5068: настройка свойств				
Текущее устройство	Параметры связи			
Nº1 PayVKP-80K, Nº00010715 🗾 🛨	COM7: Nmserial(💌			
Компьютер:	115200 💌			
Модель: АТОЛ: РауVKP-80К 💌	Установить			
Пароль доступа 🔽 *				
Пароль оператора 30				
Расширенный 🔽 журнал				
Проверка связи Параметры оборидования	Поиск оборидования			
Резильтат:	Hover coopycountry			
0 (Ошибок нет)				
О программе Сервис оборудования				
Устройство выключено				
ОК	Отмена Применить			

7. В окне «Свойства» нажмите «Поиск оборудования»:

8. В окне поиска оборудования укажите модель установленной ККМ и нажмите «Поиск»:

Драйвер ККМ 6.10.4.	5068		
Параметры поиска АТОЛ: РауVKP-80K ✓ COM1: Serial0 ✓ COM7: Nmserial0 1. Укажите моде ✓ COM10: Nmserial3	ль вашей І	 ✓ 1200 ✓ 57600 ✓ 2400 ✓ 115200 ✓ 4800 ✓ 9600 ✓ 400 ✓ 13200 	Поиск
	2.	. Нажмите "Поиск" для начала ска	нирования
Найденные устройства			
Порт Модель	Скорость	Наименование	Создать
			Создать все
			К текущему
			Закрыты

Настройка терминала для работы с ККМ

9. После того, как процесс сканирования завершится, убедитесь, что в списке «Найденные устройства» присутствует подключенная ККМ и нажмите «Создать все» для сохранения настроек, затем «Закрыть» для возврата к предыдущему окну:

Драйвер	KKM 6.10.4.	5068			$\overline{\mathbf{X}}$
Параметры поиска ATOЛ: PayVKP-80K ✓ COM1: Serial0 ✓ COM7: Nmserial0 ✓ COM8: Nmserial1 ✓ COM9: Nmserial2 ✓ COM10: Nmserial3		 ✓ 1200 ✓ 2400 ✓ 4800 ✓ 9600 ✓ 14400 ✓ 19200 ✓ 38400 	 № 57600 № 115200 1. Нажмите "Создат 	Поиск	
Найденнь	іе устройства				Contart
Порт	Модель	Скорость	Наименование		Создать
COM1	АТОЛ: Рау	115200	PayVKP-80K, N	200010715	Создать все
			2. Нажмите	е "Закрыть"	К текущему
					Закрыть

10. Проверьте связь с ККМ:

Свойства 🔀				
Драйвер ККМ 6.10.4.5068: настройка свойств				
Текущее устройство				
Nº1 PayVKP-80K, №00010715 <u>±</u> COM1: Serial0				
 Нажмите "Проверка связи", чтобы убедиться в правильности настроек. 				
Пароль доступа 🔽 *				
Пароль оператора 30				
По умолчанию: Р				
журнал				
Проверка связи Параметры оборидования Поиск оборидования				
Результат:				
2. При правильном определении подключенной ККМ				
здесь должна отображаться надпись "Устройство включено".				
о программе Сервис осорудования				
ОУстройство включено З. Нажмите "ОК", для выхода				
ОК Отмена Применить				

11. Закройте программу «Тест «Драйвер ККМ».

12. Перейдите к следующему этапу настройки терминала: <u>Настройка ПО</u> <u>«Апельсин»</u>. 2) Для ККМ фирмы «Ярус» (Ярус 01-К, Ярус-02К):

Эта часть руководства находится в разработке. Следите за обновлениями документации в разделе «Программное обеспечение и документация» на нашем сайте: <u>http://soft.apelsintm.ru</u>

- II. Настройка ПО «Апельсин»
 - 1) Запустите программу «Конфигуратор»
 - 🛃 с рабочего стола либо из папки установки программы
 - (C:\WB_V5\Work\) файл configurator.exe

В окне конфигуратора укажите тип ККМ: «Атол», «Ярус» или «Прим»¹ и, при необходимости, нефискальный режим ККМ:

🥩 Конфигуратор v.1.0.0.114 <20.03.2010 21:13:-	2>	_ 🗆 🔀				
Оборудование Программа Тест оборудования Фискалы	ый регистратор					
Принтер	<u>Купюроприемник</u> —]				
Модель: Фиск. рег-р «Атол»	Moдель: Casi	hCode CCNET 💌				
Порт: СОМ1	Порт: СОМ	18 💌				
Выберите тип ККМ и режим из списка.]	Дополнительно				
Клавиатура						
Для терминалов без сенсорного экрана	Для данн автоопреде	ого оборудования эление не работает!				
Модель: Нет 💌	Модель:	*				
Порт:	Порт:	~				
Дополнительно		Дополнительно				
<u>А</u> втоконфигурация						

¹ Реализация поддержки ККМ «Прим» находится в разработке. Следите за обновлениями на нашем сайте.

2) В появившемся окне введите пароль доступа (пароль кассира) к

вашей ККМ:

Пароль доступа ККМ	X
Введите пароль доступа:	
1	
OK Cancel	

В ККМ фирмы «Атол» пароль доступа по умолчанию равен «1». В ККМ «Ярус» следует ввести пароль администратора (по умолчанию «30»).

3) В следующем окне введите пароль администратора ККМ:

Пароль администратора ККМ	
Введите пароль администратора:	
30	
OK Cancel	

В ККМ фирмы «Атол» и «Ярус» пароль администратора по умолчанию равен «30».

Узнать пароли доступа и администратора можно в документах, прилагающихся к ККМ или у сотрудников центра технического обслуживания (ЦТО) вашей ККМ.

- 4) Закройте программу «Конфигуратор».
- 5) Запустите «Терминальный клиент СПП «Апельсин».
- 6) Произведите оплату любой услуги для проверки работы ККМ.
- 7) Убедитесь в правильности оформления платежного документа.

Если у вас возникли проблемы на этапе подключения ККМ и установки драйверов, обратитесь в службу технической поддержки ЦТО. С проблемами настройки ПО для приема платежей следует обратиться в службу поддержки СПП «Апельсин».